



## CS-THPU-120

### Тонер Cactus CS-THPU-120

Бренд	Принтер	Картридж	Ресурс	Вес заправки	Примечание
Canon	Canon FAX-L170	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon FAX-L200	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L220	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L240	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L250	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L260i	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L280	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L290	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L295	FX-3	2700	140	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon FAX-L300	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L350	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L360	FX-3	2700	140	
Canon	Canon FAX-L410	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon I-Sensys FAX-L100	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys FAX-L120	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys FAX-L140	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys FAX-L160	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys FAX-L75	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys FAX-L95	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys ImageCLASS 4680	FX-10	2000	110	
Canon	Canon i-Sensys LBP-151dw	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon i-Sensys LBP-212dw	Cartridge 052H	9200	470	
Canon	Canon i-Sensys LBP-212dw	Cartridge 052	3100	150	
Canon	Canon i-Sensys LBP-214dw	Cartridge 052	3100	150	
Canon	Canon i-Sensys LBP-214dw	Cartridge 052H	9200	470	
Canon	Canon i-Sensys LBP-215x	Cartridge 052H	9200	470	
Canon	Canon i-Sensys LBP-215x	Cartridge 052	3100	150	
Canon	Canon i-Sensys LBP-251dw	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys LBP-251dw	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys LBP-253x	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys LBP-253x	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys LBP-3010	Cartridge 712	1500	75	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-3020	Cartridge 712	1500	75	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon i-Sensys LBP-3100	Cartridge 712	1500	75	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-3250	Cartridge 713	1500	75	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-3310	Cartridge 715	3000	150	
Canon	Canon i-Sensys LBP-3310	Cartridge 715H	7000	350	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6000	Cartridge 725	1600	80	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-6020	Cartridge 725	1600	80	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-6020b	Cartridge 725	1600	80	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-6030	Cartridge 725	1600	80	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-6030b	Cartridge 725	1600	80	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon i-Sensys LBP-6030w	Cartridge 725	1600	80	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-6200d	Cartridge 726	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-6230dw	Cartridge 726	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys LBP-6300dn	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6300dn	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6310dn	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6310dn	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6310dn	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6310dn	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6650dn	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6650dn	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6670dn	Cartridge 719	2100	100	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon i-Sensys LBP-6670dn	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6680x	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys LBP-6680x	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF211	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF212	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF212w	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF216	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF216n	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF217	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon i-Sensys MF217w	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF226	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF226dn	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF229	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF229dw	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF231	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF232w	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF237w	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon i-Sensys MF244dw	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF247dw	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF249dw	Cartridge 737	2400	120	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF3010	Cartridge 725	1600	80	для совместимых картриджей
Canon	Canon I-Sensys MF4018	FX-10	2000	110	
Canon	Canon i-Sensys MF410	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys MF410	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon I-Sensys MF4100	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys MF4110	FX-10	2000	110	
Canon	Canon i-Sensys MF411dw	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF411dw	Cartridge 719H	6400	320	



<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon I-Sensys MF4120	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys MF4122	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys MF4140	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys MF4150	FX-10	2000	110	
Canon	Canon i-Sensys MF416dw	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys MF416dw	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF418x	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF418x	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys MF419x	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys MF419x	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF421dw	Cartridge 052H	9200	470	
Canon	Canon i-Sensys MF421dw	Cartridge 052	3100	150	
Canon	Canon i-Sensys MF426dw	Cartridge 052	3100	150	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon i-Sensys MF426dw	Cartridge 052H	9200	470	
Canon	Canon I-Sensys MF4270	FX-10	2000	110	
Canon	Canon i-Sensys MF428x	Cartridge 052H	9200	470	
Canon	Canon i-Sensys MF428x	Cartridge 052	3100	150	
Canon	Canon i-Sensys MF429x	Cartridge 052	3100	150	
Canon	Canon i-Sensys MF429x	Cartridge 052H	9200	470	
Canon	Canon I-Sensys MF4320D	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys MF4330D	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys MF4340D	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys MF4350D	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys MF4370D	FX-10	2000	110	
Canon	Canon I-Sensys MF4380D	FX-10	2000	110	
Canon	Canon i-Sensys MF4410	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon i-Sensys MF4430	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4450	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4550	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4550d	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4570	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4580	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4580dn	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4580dn	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon I-Sensys MF4660PL	FX-10	2000	110	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon I-Sensys MF4690PL	FX-10	2000	110	
Canon	Canon i-Sensys MF4730	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4750	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4780w	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4870dn	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF4890dw	Cartridge 728	2100	100	для совместимых картриджей
Canon	Canon i-Sensys MF5840dn	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys MF5840dn	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF5880dn	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF5880dn	Cartridge 719H	6400	320	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon i-Sensys MF5940dn	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys MF5940dn	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF5980dw	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys MF5980dw	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF6140dn	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys MF6140dn	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF6180dw	Cartridge 719	2100	100	
Canon	Canon i-Sensys MF6180dw	Cartridge 719H	6400	320	
Canon	Canon i-Sensys MF6680	Cartridge 720	5000	250	
Canon	Canon i-Sensys MF6680dn	Cartridge 720	5000	250	
Canon	Canon I-Sensys PC-D440	FX-10	2000	110	
Canon	Canon imageClass 3250	EP-72	20000	1000	
Canon	Canon imageClass 4000	EP-72	20000	1000	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon imageRunner 3250	EP-72	20000	1000	
Canon	Canon iR1133	C-EXV40	6000	290	
Canon	Canon iR1133A	C-EXV40	6000	290	
Canon	Canon iR1133iF	C-EXV40	6000	290	
Canon	Canon LaserBase MF6530	Cartridge 706	5000	250	
Canon	Canon LaserBase MF6540PL	Cartridge 706	5000	250	
Canon	Canon LaserBase MF6550	Cartridge 706	5000	250	
Canon	Canon LaserBase MF6560PL	Cartridge 706	5000	250	
Canon	Canon LaserBase MF6580PL	Cartridge 706	5000	250	
Canon	Canon LBP-1000	EP-32	5000	250	
Canon	Canon LBP-1110	EP-22	2500	140	
Canon	Canon LBP-1120	EP-22	2500	140	
Canon	Canon LBP-1210	EP-25	2500	140	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon LBP-1310	EP-32	5000	250	
Canon	Canon LBP-1750	EP-52	6000	300	
Canon	Canon LBP-1760	EP-52	6000	300	
Canon	Canon LBP-1760E	EP-52	6000	300	
Canon	Canon LBP-1760N	EP-52	6000	300	
Canon	Canon LBP-1910	EP-72	20000	1000	
Canon	Canon LBP-2000	EP-65	10000	500	
Canon	Canon LBP-2900	Cartridge 703	2000	110	
Canon	Canon LBP-3000	Cartridge 703	2000	110	
Canon	Canon LBP-3260	EP-72	20000	1000	
Canon	Canon LBP-3300	Cartridge 708	2500	140	
Canon	Canon LBP-3300	Cartridge 708H	6000	290	
Canon	Canon LBP-3360	Cartridge 708H	6000	290	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
Canon	Canon LBP-3360	Cartridge 708	2500	140	
Canon	Canon LBP-3460	Cartridge 710	6000	290	
Canon	Canon LBP-3460	Cartridge 710H	12000	600	
Canon	Canon LBP-470	EP-32	5000	250	
Canon	Canon LBP-800	EP-22	2500	140	
Canon	Canon LBP-810	EP-22	2500	140	
Canon	Canon LBP-950	EP-72	20000	1000	
Canon	Canon MultiPASS L60	FX-3	2700	140	
Canon	Canon MultiPASS L90	FX-3	2700	140	
HP	HP LaserJet 1000	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1000	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 1000w	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 1000w	C7115A	2500	140	



<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 1005	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1005	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 1005w	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 1005w	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1010	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 1010	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 1012	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 1012	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 1015	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 1015	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 1018	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 1018	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 1020	Q2612A	2000	110	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 1020	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 1022	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 1022	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 1022n	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 1022n	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 1022nw	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 1022nw	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 1100	C4092A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1100A	C4092A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1100ASE	C4092A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1100AXI	C4092A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1100SE	C4092A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1100XI	C4092A	2500	140	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 1150	Q2624A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1150	Q2624X	4000	220	
HP	HP LaserJet 1160	Q5949A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1160	Q5949X	6000	290	
HP	HP LaserJet 1200	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 1200	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1200a	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1200a	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 1200n	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 1200n	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1200se	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1200se	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 1220	C7115X	3500	200	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 1220	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1220se	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1220se	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 1300	Q2613X	4000	220	
HP	HP LaserJet 1300	Q2613A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1300n	Q2613A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1300n	Q2613X	4000	220	
HP	HP LaserJet 1300t	Q2613X	4000	220	
HP	HP LaserJet 1300t	Q2613A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1300xi	Q2613A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1300xi	Q2613X	4000	220	
HP	HP LaserJet 1320	Q5949X	6000	290	
HP	HP LaserJet 1320	Q5949A	2500	140	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 1320n	Q5949A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1320n	Q5949X	6000	290	
HP	HP LaserJet 1320nw	Q5949X	6000	290	
HP	HP LaserJet 1320nw	Q5949A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1320t	Q5949A	2500	140	
HP	HP LaserJet 1320t	Q5949X	6000	290	
HP	HP LaserJet 1320tn	Q5949X	6000	290	
HP	HP LaserJet 1320tn	Q5949A	2500	140	
HP	HP LaserJet 2100	C4096A	5000	250	
HP	HP LaserJet 2100m	C4096A	5000	250	
HP	HP LaserJet 2100tn	C4096A	5000	250	
HP	HP LaserJet 2200d	C4096A	5000	250	
HP	HP LaserJet 2200dn	C4096A	5000	250	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 2200dt	C4096A	5000	250	
HP	HP LaserJet 2200dtn	C4096A	5000	250	
HP	HP LaserJet 2300	Q2610A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2300L	Q2610A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2400	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2400	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2410	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2410	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2420	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2420	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2420d	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2420d	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2420d	Q6511A	6000	290	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 2420d	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2420dn	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2420dn	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2420n	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2420n	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2430	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2430	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2430	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2430	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2430dtn	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2430dtn	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2430n	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2430n	Q6511A	6000	290	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 2430t	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 2430t	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2430tn	Q6511X	12000	600	
HP	HP LaserJet 2430tn	Q6511A	6000	290	
HP	HP LaserJet 3015	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 3015	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 3020	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 3020	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 3030	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 3030	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 3050	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 3050	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 3050z	Q2612A	2000	110	



<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 3050z	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 3052	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 3052	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 3055	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet 3055	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet 3100	C3906A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3150	C3906A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3200	C4092A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3200M	C4092A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3200SE	C4092A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3220	C4092A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3300 MFP	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 3300 MFP	C7115A	2500	140	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 3310	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3310	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 3320 MFP	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 3320 MFP	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3330	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3330	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 3380	C7115X	3500	200	
HP	HP LaserJet 3380	C7115A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3390	Q5949A	2500	140	
HP	HP LaserJet 3390	Q5949X	6000	290	
HP	HP LaserJet 3392	Q5949X	6000	290	
HP	HP LaserJet 3392	Q5949A	2500	140	
HP	HP LaserJet 4	92298A	6800	340	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 4	92298X	8000	400	
HP	HP LaserJet 4+	92298X	8000	400	
HP	HP LaserJet 4+	92298A	6800	340	
HP	HP LaserJet 4000	C4127A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4000	C4127X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4000N	C4127X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4000N	C4127A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4000T	C4127A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4000T	C4127X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4000TN	C4127X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4000TN	C4127A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4050	C4127A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4050	C4127X	10000	500	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 4050N	C4127X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4050N	C4127A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4050T	C4127A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4050T	C4127X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4050TN	C4127X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4050TN	C4127A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4100	C8061A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4100	C8061X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4100 MFP	C8061X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4100 MFP	C8061A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4101 MFP	C8061A	6000	300	
HP	HP LaserJet 4101 MFP	C8061X	10000	500	
HP	HP LaserJet 4200	Q1338A	12000	600	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 4200dnts	Q1338A	12000	600	
HP	HP LaserJet 4200dntsl	Q1338A	12000	600	
HP	HP LaserJet 4200dtn	Q1338A	12000	600	
HP	HP LaserJet 4200n	Q1338A	12000	600	
HP	HP LaserJet 4200tn	Q1338A	12000	600	
HP	HP LaserJet 4250	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4250	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4250dtn	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4250dtn	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4250dtns	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4250dtns	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4250dtnsl	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4250dtnsl	Q5942A	10000	500	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 4250n	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4250n	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4250tn	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4250tn	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4300	Q1339A	18000	900	
HP	HP LaserJet 4300dtn	Q1339A	18000	900	
HP	HP LaserJet 4300dtns	Q1339A	18000	900	
HP	HP LaserJet 4300dtnsl	Q1339A	18000	900	
HP	HP LaserJet 4300n	Q1339A	18000	900	
HP	HP LaserJet 4300tn	Q1339A	18000	900	
HP	HP LaserJet 4345	Q5945A	15000	750	
HP	HP LaserJet 4345x	Q5945A	15000	750	
HP	HP LaserJet 4345xm	Q5945A	15000	750	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 4345xs	Q5945A	15000	750	
HP	HP LaserJet 4350	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4350	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4350dtn	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4350dtn	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4350dtns	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4350dtns	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4350dtnsl	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4350dtnsl	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4350n	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4350n	Q5942A	10000	500	
HP	HP LaserJet 4350tn	Q5942X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 4350tn	Q5942A	10000	500	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 4M	92298A	6800	340	
HP	HP LaserJet 4M	92298X	8000	400	
HP	HP LaserJet 4M+	92298A	6800	340	
HP	HP LaserJet 4M+	92298X	8000	400	
HP	HP LaserJet 5	92298A	6800	340	
HP	HP LaserJet 5	92298X	8000	400	
HP	HP LaserJet 5000	C4129X	10000	500	
HP	HP LaserJet 5000DN	C4129X	10000	500	
HP	HP LaserJet 5000GN	C4129X	10000	500	
HP	HP LaserJet 5000LE	C4129X	10000	500	
HP	HP LaserJet 5000N	C4129X	10000	500	
HP	HP LaserJet 5100	C4129X	10000	500	
HP	HP LaserJet 5100DNT	C4129X	10000	500	



<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 5100LE	C4129X	10000	500	
HP	HP LaserJet 5100TN	C4129X	10000	500	
HP	HP LaserJet 5200	Q7516A	12000	600	
HP	HP LaserJet 5200DTN	Q7516A	12000	600	
HP	HP LaserJet 5200L	Q7516A	12000	600	
HP	HP LaserJet 5200N	Q7516A	12000	600	
HP	HP LaserJet 5200TN	Q7516A	12000	600	
HP	HP LaserJet 5L	C3906A	2500	140	
HP	HP LaserJet 5M	92298X	8000	400	
HP	HP LaserJet 5M	92298A	6800	340	
HP	HP LaserJet 5MP	C3903A	4000	200	
HP	HP LaserJet 5N	92298X	8000	400	
HP	HP LaserJet 5N	92298A	6800	340	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 5P	C3903A	4000	200	
HP	HP LaserJet 5SE	92298X	8000	400	
HP	HP LaserJet 5SE	92298A	6800	340	
HP	HP LaserJet 5si	C3909A	15000	750	
HP	HP LaserJet 5si Mopier	C3909A	15000	750	
HP	HP LaserJet 5si MX	C3909A	15000	750	
HP	HP LaserJet 5si NX	C3909A	15000	750	
HP	HP LaserJet 6L	C3906A	2500	140	
HP	HP LaserJet 6L GOLD	C3906A	2500	140	
HP	HP LaserJet 6L PRO	C3906A	2500	140	
HP	HP LaserJet 6MP	C3903A	4000	200	
HP	HP LaserJet 8000	C3909A	15000	750	
HP	HP LaserJet 8000 MFP	C3909A	15000	750	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet 8100	C4182X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 8150	C4182X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 8150dn	C4182X	20000	1000	
HP	HP LaserJet 8150n	C4182X	20000	1000	
HP	HP LaserJet IIP	92275A	3500	180	
HP	HP LaserJet IIP	92275A	3500	180	
HP	HP LaserJet M1005	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet M1005	Q2612A	2000	110	
HP	HP LaserJet M1120	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet M1120 MFP	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet M1120n	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet M1319f	Q2612A	2000	110	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet M1319f	Q2612X	3000	160	
HP	HP LaserJet M1522	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet M1522f	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet M1522n	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet M1522nf	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet M1550	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet M2727nf	Q7553X	7000	350	
HP	HP LaserJet M2727nf	Q7553A	3000	150	
HP	HP LaserJet M2727nfs	Q7553A	3000	150	
HP	HP LaserJet M2727nfs	Q7553X	7000	350	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet M3027	Q7551A	6500	320	
HP	HP LaserJet M3027	Q7551X	13000	630	
HP	HP LaserJet M3035	Q7551X	13000	630	
HP	HP LaserJet M3035	Q7551A	6500	320	
HP	HP LaserJet M4345	Q5945A	15000	750	
HP	HP LaserJet M4345x	Q5945A	15000	750	
HP	HP LaserJet M4345xm	Q5945A	15000	750	
HP	HP LaserJet M4345xs	Q5945A	15000	750	
HP	HP LaserJet M5025	Q7570A	15000	750	
HP	HP LaserJet M5035	Q7570A	15000	750	
HP	HP LaserJet M5035X	Q7570A	15000	750	
HP	HP LaserJet M5035XS	Q7570A	15000	750	
HP	HP LaserJet Mopier 240	C3909A	15000	750	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Mopier 320	C4182X	20000	1000	
HP	HP LaserJet P1002	CB435A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P1002w	CB435A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P1002wl	CB435A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P1005	CB435A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P1006	CB435A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P1007	CB435A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P1008	CB435A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P1009	CB435A	1500	75	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet P1500	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P1505	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P1505n	CB436A	2000	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet P2014	Q7553A	3000	150	
HP	HP LaserJet P2014	Q7553X	7000	350	
HP	HP LaserJet P2015	Q7553X	7000	350	
HP	HP LaserJet P2015	Q7553A	3000	150	
HP	HP LaserJet P2015d	Q7553A	3000	150	
HP	HP LaserJet P2015d	Q7553X	7000	350	
HP	HP LaserJet P2015dn	Q7553X	7000	350	
HP	HP LaserJet P2015dn	Q7553A	3000	150	
HP	HP LaserJet P2015n	Q7553A	3000	150	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet P2015n	Q7553X	7000	350	
HP	HP LaserJet P2015x	Q7553X	7000	350	
HP	HP LaserJet P2015x	Q7553A	3000	150	
HP	HP LaserJet P2030	CE505A	2300	115	
HP	HP LaserJet P2035	CE505A	2300	115	
HP	HP LaserJet P2035n	CE505A	2300	115	
HP	HP LaserJet P2050	CE505A	2300	115	
HP	HP LaserJet P2050	CE505X	6500	320	
HP	HP LaserJet P2055	CE505X	6500	320	
HP	HP LaserJet P2055	CE505A	2300	115	
HP	HP LaserJet P2055d	CE505A	2300	115	
HP	HP LaserJet P2055d	CE505X	6500	320	
HP	HP LaserJet P2055dn	CE505X	6500	320	



<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet P2055dn	CE505A	2300	115	
HP	HP LaserJet P2055x	CE505A	2300	115	
HP	HP LaserJet P2055x	CE505X	6500	320	
HP	HP LaserJet P3005	Q7551X	13000	630	
HP	HP LaserJet P3005	Q7551A	6500	320	
HP	HP LaserJet P3005D	Q7551A	6500	320	
HP	HP LaserJet P3005D	Q7551X	13000	630	
HP	HP LaserJet P3005DN	Q7551X	13000	630	
HP	HP LaserJet P3005DN	Q7551A	6500	320	
HP	HP LaserJet P3005N	Q7551A	6500	320	
HP	HP LaserJet P3005N	Q7551X	13000	630	
HP	HP LaserJet P3005X	Q7551X	13000	630	
HP	HP LaserJet P3005X	Q7551A	6500	320	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Plus	92275A	3500	180	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401a	CF280A	2700	140	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401a	CF280X	6900	350	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401d	CF280X	6900	350	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401d	CF280A	2700	140	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401dn	CF280A	2700	140	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401dn	CF280X	6900	350	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401dne	CF280X	6900	350	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401dne	CF280A	2700	140	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401dw	CF280A	2700	140	
HP	HP LaserJet Pro 400 M401dw	CF280X	6900	350	
HP	HP LaserJet Pro 400 M425	CF280X	6900	350	
HP	HP LaserJet Pro 400 M425	CF280A	2700	140	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro 400 M425dn	CF280A	2700	140	
HP	HP LaserJet Pro 400 M425dn	CF280X	6900	350	
HP	HP LaserJet Pro 400 M425dw	CF280X	6900	350	
HP	HP LaserJet Pro 400 M425dw	CF280A	2700	140	
HP	HP LaserJet Pro M1130	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1130	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1132	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1132	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1132 MFP	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1132 MFP	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro M1132s	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1132s	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1136	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1136	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1210	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1210	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1212nf	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1212nf	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro M1212nf MFP	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1212nf MFP	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1214nfh	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1214nfh	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1217nfw	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1217nfw	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1218nfs	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1218nfs	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro M125a	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M125r	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M125ra	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M125rnw	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M127fn	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M127fw	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M12a	CF279A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M12w	CF279A	1000	50	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro M1536dnf	CE278A	2100	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M1536dnf	CE278X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M15a	CF244A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M15w	CF244A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M16a	CF244A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M16w	CF244A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M201dw	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M201dw	CF283X	2400	120	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro M201n	CF283X	2400	120	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M201n	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M225dn	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M225dn	CF283X	2400	120	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M225dw	CF283X	2400	120	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M225dw	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M225rdn	CF283A	1500	75	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M225rdn	CF283X	2400	120	для совместимых картриджей



<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro M26a MFP	CF279A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M26nw MFP	CF279A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M28a MFP	CF244A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M28w	CF244A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M29a MFP	CF244A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M29w MFP	CF244A	1000	50	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro M402d	CF226X	9000	470	
HP	HP LaserJet Pro M402d	CF226A	3100	150	
HP	HP LaserJet Pro M402dn	CF226A	3100	150	
HP	HP LaserJet Pro M402dn	CF226X	9000	470	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro M402dne	CF226X	9000	470	
HP	HP LaserJet Pro M402dne	CF226A	3100	150	
HP	HP LaserJet Pro M402dw	CF226A	3100	150	
HP	HP LaserJet Pro M402dw	CF226X	9000	470	
HP	HP LaserJet Pro M402n	CF226X	9000	470	
HP	HP LaserJet Pro M402n	CF226A	3100	150	
HP	HP LaserJet Pro M426dw	CF226A	3100	150	
HP	HP LaserJet Pro M426dw	CF226X	9000	470	
HP	HP LaserJet Pro M426dw MFP	CF226A	3100	150	
HP	HP LaserJet Pro M426dw MFP	CF226X	9000	470	
HP	HP LaserJet Pro M426fdn	CF226X	9000	470	
HP	HP LaserJet Pro M426fdn	CF226A	3100	150	
HP	HP LaserJet Pro M426fdw	CF226A	3100	150	

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro M426fdw	CF226X	9000	470	
HP	HP LaserJet Pro M435nw	CZ192A	12000	600	
HP	HP LaserJet Pro M435x	CZ192A	12000	600	
HP	HP LaserJet Pro M701	CZ192A	12000	600	
HP	HP LaserJet Pro M706	CZ192A	12000	600	
HP	HP LaserJet Pro P1100	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1100	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1102	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1102	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1102w	CE285X	2300	115	для совместимых картриджей

<b>Бренд</b>	<b>Принтер</b>	<b>Картридж</b>	<b>Ресурс</b>	<b>Вес заправки</b>	<b>Примечание</b>
HP	HP LaserJet Pro P1102w	CE285A	1600	80	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1560	CE278X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1560	CE278A	2100	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1566	CE278A	2100	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1566	CE278X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1606dn	CE278X	2300	115	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet Pro P1606dn	CE278A	2100	100	для совместимых картриджей
HP	HP LaserJet PS	92275A	3500	180	
HP	HP LaserJet6P	C3903A	4000	200	